

道闸常见问题处理

HIKVISION

NP-TMG4B0-XX道闸无法控制，数码管显示E2：

1、道闸首先是做好光码盘与杆子相对位置准确，简称对箭头：

把杆子手摇至竖直位置，光码盘箭头位置应如右下图所示，对好之后把中间大螺丝拧紧，固定好，保证不能在动了。

2、调整P1、P2的值

P1为开限位设置，P2为关限位设置。P1、P2的值越大代表杆子开关的角度越大，反之越小。

长按设置键到P1，再按设置进入P1，这时候数码管会显示一个数值，按开或者关将数值设置为3，按设置保存，再按开到P2，按设置进入P2，这时候数码管显示一个数值，按开或者关将这个数值也设置为3，按设置确定保存，最后再按停止键退出。

